

安全上の注意 (製品を安全にご使用いただくための項目を記載しています。)

記載内容を守っていただけない場合、どの程度影響があるかを表しています。

 警告 人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します。	 注意 人が障害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。
--	--

傷害や事故の発生を防止する禁止事項は、次のマークで表しています。

 一般禁止 その行為を禁止します。	 火気禁止 外部の火気によって製品が発火する可能性を示します。	 接触禁止 特定場所に触れることで傷害を負う可能性を示します。	 分解禁止 分解することで感電などの傷害を負う可能性を示します。
---	--	--	---

傷害や事故の発生を防止する禁止事項は、次のマークで表しています。

 ! 使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。	 ! 電源コードのプラグまたはACアダプターを抜くように指示するものです。
---	---

本体使用上の警告

 ! 煙や異臭・異常な音・手で触れないほど熱いときは、すぐに本製品の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災・やけど・感電の恐れがあります。	 ! 雷が鳴り出したら、本製品やケーブル類(電源コード、ACアダプター、USBケーブルなど)に触れないでください。落雷による感電の恐れがあります。
 ! ビニール袋などの梱包材料は、お子さま、特に乳幼児の手の届かない場所へ保管してください。口に入れたり、頭からかぶったりしての窒息事故の恐れがあります。	 ! 不安定な場所に置かないでください。転倒や落下等によって、けがをする恐れがあります。
 ! 本製品を改造・分解しないでください。感電・発煙・発火・けがの原因になります。	 ! 本製品を火中に投入・加熱あるいは端子をショートさせたりしないでください。発熱・発火・破裂の原因になります。
 ! 本製品の内部に次のような異物を入れないでください。 ・金属物・水などの液体・燃えやすい物質・薬品 回路がショートして火災の原因になります。	 ! 本製品を膝の上や布製品の上で使用しないでください。やけどや発火の恐れがあります。

ACアダプター使用上の警告

 ! 電源はAC100-240V (50/60Hz)を使用してください。異なる電圧で使用すると感電・発煙・火災の原因になります。	! 本製品を次のような場所での使用や保管をしないでください。 ・布団・ベッドの上、中など ・暖房器具などの熱いもの付近 ・長時間直射日光が当たる場所 ・熱のこもる場所 ・夏の閉め切った自動車内・風呂場、調理台、加湿器など、水分、湿気、湯気、油煙が多くなる場所 ・本製品にものを載せての使用や保管が故障、誤作動、感電の原因になります。
 ! 破損したUSBケーブルは使用しないでください。USBケーブルが破損した場合、テープなどで修復して使用しないでください。修復した部分が加熱し、火災や感電の原因になります。	! 本製品の内部に次のような異物を入れないでください。 ・金属物・水などの液体・燃えやすい物質・薬品 回路がショートして火災の原因になります。
 ! ACアダプターは装置添付のものを使用し、そのプラグを壁や床に設置されている定格100Vのコンセントに直接差し込んでください。延長コード等は使用方法によっては発煙・発火・火災・感電の原因となることがありますので十分ご注意ください。	 ! タコ足配線にしないでください。延長コードをタコ足配線にするとコンセントが加熱し、火災や感電の原因になります。

本体使用上の注意

 ! 本製品を次のような場所での使用や保管をしないでください。 ・ホコリ、チリ、湿気が多い場所 ・衝撃や振動が加わる場所 ・暖房器具などの熱いもの付近 ・磁気を発するものなどの近く(磁石、扇風機、大型スピーカーなど) ・長時間直射日光が当たる場所 ・テレビ、ラジオ、コードレス電話などの近く ・熱のこもる場所 ・夏の閉め切った自動車内 ・風呂場、調理台、加湿器など、水分、湿気、湯気、油煙が多くなる場所 ・本製品にものを載せての使用や保管が故障、誤作動、感電の原因になります。万一製品に液体がかかった場合は、電源をオフにしてサポートセンターにお問い合わせください。乾いているようでも、内部に水分が残っていることがあります。	 ! ■外付け光学ドライブを使用する場合 光学ドライブのトレイが出た状態で使用する場合は、十分に注意してください。光学ドライブのトレイに強くぶつかったり、手や足をひっかけたりすると、けがや破損の原因になります。
 ! ACアダプターのプラグにほこりがたまったままの状態で使用しないでください。火災の原因になります。	 ! CD-ROM、DVD-ROMディスクなどは、各ディスク対応プレイヤー以外では、絶対に使用しないでください。大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカーやディスクを破損する原因になります。また、データの記録中は、本製品に振動や衝撃を与えないでください。

 ! 液晶表面に傷をつけないでください。液晶の表面や外枠部分を強く押さないでください。液晶内部の液体を口に入れないでください。また、内部の液体に触れないでください。液晶が破損して内部の液体が口に入った場合は、すぐにうがいをしてください。また、皮膚に付着したり目に入った場合は、すぐに流水で15分以上洗浄し直ちに医師に相談してください。

ACアダプター使用上の注意

 ! めれた手で触らないでください。ACアダプターが接続されているときにめれた手で触ると、感電の原因になります。	 ! お手入れの前には必ず本製品や周辺機器の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。電源を切らずにお手入れをはじめると、感電の原因になります。
■ ACアダプターはデジタル機器との接続向けに設計されています	■ ご使用の際は、周辺温度を25℃以下に保ってください。
■ 火気(ろうそくなど)の近くで使用・保管しないでください。	■ 電源をオフにする場合は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
■ コードや電源プラグが破損している場合は、ACアダプターの使用を中止し、サポートセンターへご連絡ください。	■ ACアダプターは手の届きやすい位置に設置してください。
■ お手入れは乾いた布、もしくはブラシで行ってください。	■ ACアダプターが破損したり部品が損傷した場合には、サポートセンターへご連絡ください。

健康上の注意

 ! 液晶画面を長時間継続して見ないでください。キーボードやマウスを長時間継続して使用しないでください。目の疲れ・視力低下・腕や手首が痛くなる場合があります。身体の一部に痛みや不快感が生じたときは、すぐに本製品の使用をやめて休息してください。万が一、休息しても痛みや不快感が取れないときは、直ちに医師に相談してください。
--

本製品の取り扱い上の注意

- 次の環境で使用してください。温度10℃～35℃、湿度8%～80%(結露しないこと)
- 結露した状態で使用しないでください。
- 平らで十分な強度がある場所で使用してください。
- 静電気に注意してください。本製品は静電気によって故障、破損することがあります。
- 本製品を改造しないでください。当社の保証やサービス対象外になることがあります。
- 本製品のそばでの飲食や喫煙をしないでください。

無線LANについて

- 本製品は2.4GHz帯を使用しています。この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定上電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。1.本製品ご使用前に、お近くで他の無線局が運用されていない事をご確認ください。2.万一本製品と他の無線局の間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品のご使用場所・時間を変更して頂くか、電波の発信を止めてください。3.その他ご不明な点がございましたら弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

 2.4DS/OF4 / FH8	この表示のある無線機器は2.4GHz帯を使用しています。変調方式としてDS-SS変調方式、OFDM変調方式およびFH-SS変調方式を採用し干渉距離はそれぞれ10m、40m、80mです。
--	--

- 無線LAN 5GHz帯(W52/W53)対応製品における注意事項
本製品に内蔵の無線LANを5.2/5.3GHz帯でご使用になる場合、電波法の定めにより屋外ではご利用になれません。

Bluetoothについて

- 本製品のBluetoothは2.4GHz帯を使用しています。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、干渉距離は10mです。

製品の故障、保証、使用方法に関するお問い合わせは	●サポートセンターへの問い合わせ、修理申し込みはオンラインによるフォーム(メール)を通じてとなります。
株式会社テックワン One-Netbookサポートセンター https://www.one-netbook.jp/support/	●お電話によるお問い合わせには対応しておりません。 ●サポートセンターの営業時間は平日10:00-17:00です。(土日祝日・夏季休業・年末年始は除く) ●営業時間外は対応しておりませんので何卒ご了承ください。